

Prima di effettuare qualunque operazione aprire lo sportellino batterie ed inserire 2 batterie alcaline minitilo (2x1,5V LR03 AAA) facendo attenzione alla polarità.

Per il funzionamento del telecomando è necessario procedere con la programmazione.

## INSERIMENTO CODICE

- 1) Prendere nota dei codici per marca del proprio climatizzatore indicate in tabella
- 2) Premere e rilasciare il tasto **SELECT (S)**, il codice sul display lampeggia
- 3) Inserire il codice con il tastierino numerico e premere **ENTER (OK)**
- 4) Provare ad accendere il climatizzatore e verificare le varie funzioni. Se non dovesse essere il codice corretto ripetere la procedura dal punto 2 con i successivi codici indicati in tabella per la propria marca

Nota: Una volta entrati in programmazione, premendo il tasto **SELECT**, è anche possibile passare al codice successivo premendo in sequenza lo stesso tasto **(S)** ad ogni pressione verrà inviato un codice diverso. Se il climatizzatore si accende premere **OK** e verificare le varie funzioni.

## RICERCA AUTOMATICA

Se la marca del proprio climatizzatore non dovesse essere in tabella o i codici provati precedentemente non dovessero funzionare, procedere con la ricerca automatica.

- 1) Mettere il climatizzatore in Stand-by, Puntare il telecomando verso il climatizzatore
- 2) Premere e tenere premuto il tasto **SELECT (S)** per circa 5 sec. al rilascio il codice sul display avanzerà in sequenza.
- 3) Non appena il climatizzatore si accende premere il tasto **OK** per fermare la ricerca e memorizzare il codice
- 4) Provare ad accendere il climatizzatore e verificare le varie funzioni. Se non dovesse essere il codice corretto ripetere la procedura dal punto 2.

## TASTI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO RAPIDO

In qualunque modalità è possibile, premendo i tasti **F.COOL** and **F.HEAT** cambiare la modalità del climatizzatore e portarlo automaticamente a "Freddo" 20°C o "Caldo" 26°C. Queste temperature possono essere comunque modificate premendo i tasti freccia "sù" o "giù".

## TASTO IMPOSTAZIONE AUTOMATICA

Premendo il tasto **"One Key"** il telecomando valuterà le condizioni di temperatura della stanza e accenderà il climatizzatore in modalità "Caldo" o "Freddo" alla temperatura "20" o "26" con ventilatore di potenza media e movimento alette automatico.

Queste temperature possono essere comunque modificate premendo i tasti freccia "sù" o "giù".

## TASTO TEMPERATURA AMBIENTE

Premendo il tasto **ROOM TEMP (0)** il display visualizzerà la temperatura del locale.

## REGOLAZIONE ORA

- 1) Premere e rilasciare il tasto **CLOCK (9)**, l'ora sul display comincerà a lampeggiare
- 2) Premere i tasti **TIME + (5)** o **TIME - (6)** fino a selezionare l'ora corrente (formato 24h). Tenere premuto il tasto per cambiare l'ora più velocemente
- 3) Premere nuovamente **CLOCK (9)** per confermare

## TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per impostare l'**accensione automatica** del climatizzatore procedere come segue:

- 1) A climatizzatore **SPENTO** premere il tasto **TIMER ON (7)**, l'ora sul display lampeggerà

2) Premere i tasti **TIME + (5)** o **TIME - (6)** per impostare l'ora di accensione. Ad ogni pressione del tasto il display aumenterà/diminuirà di 10 min. Tenere premuto per avanzare velocemente.

Dopo 5 sec. il display tornerà all'ora corrente salvando le impostazioni e mostrerà il simbolo orologio.

Lasciare il telecomando in prossimità dell'apparecchio in modo che all'ora stabilita l'apparecchio possa ricevere il segnale inviato dal telecomando.

Per annullare un timer precedentemente impostato premere 2 volte il tasto **TIMER ON**.

Per impostare lo **spegnimento automatico** del climatizzatore procedere come indicato al punto **1** ma partendo dal climatizzatore **ACCESO** e premendo il tasto **TIMER OFF (8)**

## BATTERIE

Le batterie devono essere sostituite quando simboli e caratteri del display LCD diminuiscono di luminosità o la distanza di funzionamento del telecomando si riduce. Sostituire entrambe le batterie con batterie nuove, smaltire quelle usate secondo le norme previste.

## NOTE

Al fine di non danneggiare il display evitare di lasciare il telecomando al sole o su fonti di calore.

