

ZIPPY



CE

Batterie:

Questo prodotto necessita di due batterie alcaline da 1,5 V (LR 03 AAA). Inserire facendo attenzione alla polarità.

Attenzione: Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.

INSERIMENTO CODICE

TV

- 1) Accendere il TV
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)
- 3) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodichè rilasciare il tasto.
- 4) Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà. Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio. In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

N.B il telecomando esce dalla procedura di inserimento codice e il led si spegne anche in caso non venga premuto alcun tasto per circa 15 sec. o in caso venga inserito un codice non valido.

RICERCA AUTOMATICA

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice" la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
- 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodichè rilasciare il tasto.
- 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente il tasto On/Off, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
- 4) Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto TV per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
- 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2. Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO

- 1) Per conoscere il codice memorizzato premere il tasto di selezione TV e contemporaneamente il tasto OK dopodichè rilasciare i due tasti, il led emetterà un breve lampeggio.
- 2) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.
es. se il cod. inserito è 1380 noterete:
 - 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1
 - 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3
 - 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8
 - 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0
- 3) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita della memoria.

Batteries:

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention to the polarity +/-.

ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not press any key during batteries replacement.

DIRECT CODE ENTRY

TV

1. Turn on the TV.
2. Look for the brand of TV you want to program in the code list and make a note of the first code in the list (e.g. Philips TV 0024 - 1705).
3. Press and hold the device [TV] key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
4. When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list. If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3). Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

N.B. THE LED STOPS FLASHING.

The remote control exits programming mode and the LED stops flashing If no keys are pressed for 15 seconds.

POWER AUTO-SEARCHING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you have not succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

1. Turn on the appliance to be programmed.
2. Press and hold the the [TV]key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
3. When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device. Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
4. When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
5. Press [TV] keyimmediately to confirm. LED turns off.
6. Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2

If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

CODE REMINDER

In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

1. Press and hold [TV] key then press OK, release both of them, led will flash once.
2. Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.

Ex code 1380:

- 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
- 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
- 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
- 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0

3. Please take note of the 4 digits code in order to re-insert in case of loss of memory during batteries replacement

Batterien:

Dieses Gerät benötigt 2 Alkali-Batterien von 1,5 V (LR 03 AAA). Beim Einlegen der Batterien auf die Pole achten.

Achtung: Während des Batteriewechsels keine Taste drücken, damit der gespeicherte Code der Fernbedienung nicht gelöscht wird!

SPEICHERUNG DES FERNSEHERCODES

TV

- 1) Den Fernseher einschalten.
 - 2) In dem Code-Handbuch die Marke des Fernsehers heraussuchen (zum Beispiel Philips TV - 0024).
 - 3) Die Taste TV drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die Leuchtdiode (LED) aufleuchtet, dann die Taste loslassen.
 - 4) Den im Handbuch ausfindig gemachten Code (zum Beispiel 0024) eingeben. ie LED erlischt, wenn der Code richtig eingegeben worden ist. Ist ein ungültiger Code eingegeben worden, blinkt die LED dreimal kurz auf. Die Programmierung ab Punkt 3) wiederholen.
 - 5) Ist der Code gespeichert worden, die Taste On/Off drücken und versuchen, den Fernseher über die Fernbedienung zu steuern. Sollte der Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen und den nachstehenden Code aus dem Handbuch eingeben.
- Bitte beachten:** Der Programmierungsvorgang wird abgebrochen und die LED erlischt auch dann, wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt

AUTOMATISCHE CODE-SUCHE

Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn mit der manuellen Programmierung kein richtiger Code gefunden werden konnte. Die automatische Suche kann ca. 20 Minuten dauern.

- 1) Schalten Sie das Gerät Sie
- 2) Die Taste TV drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED aufleuchtet, dann die Taste loslassen.
- 3) Die Fernbedienung auf den Fernseher richten, die Taste On/OFF drücken und langsam wieder loslassen. Der LED blinkt mehrmals kurz auf und der Code-Suchlauf beginnt.
- 4) Sowie sich der Fernseher ausschaltet, sofort die Taste TV drücken um den Suchlauf zu unterbrechen und den Code zu speichern.
- 5) Den Fernseher wieder einschalten und die verschiedenen Tasten der Fernbedienung ausprobieren. Sollte der automatisch gefundene Code nicht richtig sein, die Programmierung ab Punkt 2) wiederholen. Die LED erlischt, wenn alle Codes getestet worden sind.

GESPEICHERTEN CODE ERFAHREN

- 1) Um den gespeicherten Code zu erfahren, die Wahlweise TV drücken und wieder loslassen; die LED blinkt kurz auf.

- 2) Erneut die Wahlweise TV und zugleich die Taste OK drücken, dann beide Tasten loslassen; die LED blinkt kurz auf.

- 3) Die Anzahl der Blinksigale der LED zählen, um die Ziffern des Codes zu erfahren.
Beispiel: Der gespeicherte Code ist 1380.

- 1 Blinksignal, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 1

- 3 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 3

- 8 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 8

- 10 Blinksigale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 0

- 4) Den Code notieren, damit er bei eventueller Speicherlöschung wieder eingegeben werden kann.

Piles :

Ce produit nécessite deux piles alcalines de 1,5 V (LR 03 AAA) qui doivent être placées en respectant la polarité.

Attention : pour ne pas perdre la mémorisation de la télécommande introduite, durant le changement des piles, n'appuyez sur aucune touche

SAISIE DU CODE

TV

- 1) Allumez le TV
- 2) Cherchez la marque de l'appareil dans le livret des codes (ex. Philips TV - 0024)
- 3) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 4) Saisissez le code que vous avez trouvé dans le livret (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint. Si le code saisi n'est pas valable, le voyant clignote trois fois rapidement. Répétez alors la procédure à partir du point 3.
- 5) Une fois le code saisi, appuyez sur la touche On/Off et essayez de commander l'appareil. Dans le cas où le code ne serait pas correct, répétez la procédure à partir du point 2 en saisissant le code suivant que vous avez trouvé dans le livret.

N.B. la télécommande quitte la procédure de saisie du code et le voyant s'éteint aussi si aucune touche n'est appuyée pendant environ 15 secondes.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette opération ne devrait être effectuée que si aucun code correct n'a été trouvé avec la procédure de "saisie du code". Sa durée peut être d'environ 20 minutes.

- 1) Allumez l'appareil choisi
- 2) Appuyez et garder enfoncée, pendant environ 5 secondes, la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 3) Pointez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.
- 4) Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV pour interrompre la recherche et mémoriser le code.
- 5) Allumez l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande. Si le code trouvé n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2. Après que tous les codes ont été testés, le voyant arrête de clignoter.

COMMENT IDENTIFIER LE CODE MÉMORISÉ

- 1) Pour connaître le code mémorisé, appuyez et relâchez la touche pour TV le LED émet un bref clignote.
- 2) Appuyez, de nouveau, sur la touche de sélection de TV et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches, le voyant émet un bref clignote.
- 3) Compter le nombre de clignotes de la LED, que indiqueront les chiffres du code entré.
es. si le code inséré est 1380 vous remarquerez :
 - 1 clignote suivi d'une pause de 1 sec. = 1
 - 3 clignotes suivi d'une pause de 1 sec. = 3
 - 8 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 8
 - 10 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 0
- 4) Prendre note de ce code, il doit être inséré de nouveau en cas de perte de mémoire.

Baterías:

Este producto necesita de dos baterías alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Insertar teniendo cuidado con la polaridad.

Atención: Para no perder la memorización del mando insertado durante el cambio de las baterías no pulsar ninguna tecla

INSERCIÓN CÓDIGO

TV

- 1) Encender la TV
- 2) Buscar sobre el folleto códigos la marca de propio aparato (es. Philips TV - 0024)
- 3) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 4) Insertar el código buscado en el folleto (es. 0024). Si el código ha sido insertado correctamente el led se apagará. Si ha sido insertado un código no correcto el led emitirá tres breves intermitencias. Repetir el procedimiento del punto 3.
- 5) Una vez insertado el código pulsar la tecla On/Off e probar a controlar el aparato. En caso que el código no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2 insertando el código siguiente encontrado sobre el folleto.

N.B el mando sale del procedimiento de inserción código y el led se apaga también en caso no sea pulsada ninguna tecla por unos 15 sec.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Esta operación tendría que ser efectuada sólo en caso que no haya sido encontrado un código correcto con el procedimiento de "inserción código"; su duración puede estar de unos 20 min

- 1) Encender el aparato deseado
- 2) Pulsar y tener pulsado, por unos 5 segundos, la tecla TV hasta que el led se enciende, después dejar la tecla.
- 3) Apuntar el mando hacia el aparato. Pulsar y dejar lentamente la tecla On/Off, la búsqueda automática empezará indicada por unas serie de intermitencias del led.
- 4) Cuando el aparato se apaga, pulsar enseguida la tecla TV para interrumpir la búsqueda y memorizar el código.
- 5) Encender el aparado y probar las varias teclas del mando, si el código encontrado no fuera correcto repetir el procedimiento del punto 2.

Después que los códigos habrán sido probados, el led parará de emitir intermitencias.

COMO IDENTIFICAR EL CÓDIGO INSERTADO

- 1) Para conocer el código memorizado, pulsarla tecla de selección TV y al mismo tiempo la tecla OK después dejar las dos teclas, el LED emitirá una breve intermitencia.
- 2) Contar el número de intermitencias del LED que indicarán las cifras del código insertado.
es. si el código insertado es 1380 hay:
 - 1 intermitencias seguida de una pausa de 1 seg. = 1
 - 3 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 3
 - 8 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 8
 - 10 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 0
- 3) Tomar nota del código insertado para poder re-insertarlo en caso de pérdida de memoria.

Baterias:

Este produto necessita de duas baterias alcalinas de 1,5 V (LR 03 AAA). Ao inseri-las prestar atenção à polaridade.

Atenção: não premir nenhuma tecla durante a troca de baterias para não perder a memorização programada no telecomando

ENTRADA CÓDIGO

TV

- 1) Acender a TV
- 2) Procurar no livrete dos códigos a marca do próprio aparelho (ex. Philips TV - 0024)
- 3) Premir e manter premida por uns 5 segundos a tecla TV, até se acender o led, e soltar então a tecla.
- 4) Entrar o código encontrado no livrete (ex. 0024). Se o código foi entrado correctamente o led se apaga. Se foi entrado um código não válido o led emitirá três piscadas breves. Repetir o processo a partir do ponto 3.
- 5) Uma vez entrado o código, premir a tecla On/Off e tentar comandar o aparelho. Se o código não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2, entrando o código sucessivo referido no livrete.

N.B o telecomando abandona o processo de entrada do código e o led se apaga também no caso de se premir por 15 segundos alguma tecla

BUSCA AUTOMÁTICA

Esta operação, cuja duração é de cerca 20 minutos, só deveria ser efectuada no caso em que não se consegue encontrar um código correcto com o processo de "entrada código".

- 1) Acender o aparelho desejado
- 2) Premir e manter premida por un 5 segundos a tecla TV até se acender o led, e soltar então a tecla.
- 3) Apontar o telecomando para o aparelho. Premir e soltar lentamente a tecla On/Off, iniciará a busca automática, assinalada por uma série de piscadas do led.
- 4) Tão logo o aparelho se apague, premir imediatamente a tecla TV para interromper a busca e memorizar o código.
- 5) Acender o aparelho e testar as diferentes teclas do telecomando, se o código encontrado não for correcto repetir o processo a partir do ponto 2.

Quando todas as teclas foram testadas, o led pára de piscar.

COMO IDENTIFICAR O CÓDIGO ENTRADO

- 1) Para saber o código armazenados, pressione o botão de selecção de TV ou sábado, enquanto o botão OK, em seguida, liberte ambas as chaves, o LED irá emitir um breve piscar.
- 2) Contar o número de pisca do LED irá indicar os dígitos do código entrou.
es. se o bacalhau. 1380 anúncio está incluído:
- 1 piscar seguido de uma pausa de 1 seg. = 1
- 3 piscadelas seguidos de uma pausa de 1 seg. = 3
- 8 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 8
- 10 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 0
- 3) Tome nota do código pode ser inserido para re-entrar no caso de perda de memória.

Codici TV - TV codes

@DIKON	1551,1525	
A.R. SYSTEM	0237,0246,0322,0540,1636,5422	
ACCENT	0322,0176,1637,0540,0131	
ACCPHASE	0540	
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, ACEC (PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
ACER	1363,1480,1585	
ACOUSTIC SOLUTION	5422 ADB	5334
ADMIRAL	0024,0080,0222,0428,0429,0440	
ADYSON	0505,0329,0123	
AEA	0513,0540	
AEG	0043,1423,5422,5481,5609	
AG	0557 AGATH	5468
AGASHI	0322,0236,0111,0513	
	0024,0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095, AGB (SABA)	0119,0181,0229,0242,0513,1626
AGEF(BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667	
AIKO	0067,0513,1608	
AIM	0237,0329,0352,0354,0508,0513,1302	
AIOSTAY	0136	
AIWA	0529,0581,1038	
	0043,0067,0074,0111,0143,0147,0162,0236,0290,0296, 0298,0337,0345,0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433, 0513,0515,0549,0558,1243,1311,1314,1396,1423,1623, AKAI	1636,1652,1659,1684,5827,5840,5864,5961,5964
AKARI	1321 AKI	0236,1638
AKIBA	0513,0540 AKIO	1139,1318
AKIRA	0236,0141,0374,1251,1485,1637,5454	
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, AKITA (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623
AKITO	0540,0513	
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, AKTRON (TOSHIBA)	0557,1423,1608,1678,1681,1694
AKURA	0143,0176,0190,0231,0236,0322,0513,0540,5422	
ALBA	0236,0300,0415,0513,1659,5422,5839,5864	
ALBATRON	1378	
ALBIRAL	0025,0125,0236,0237,0322,0513,1174,1639,1659	
ALBRECHT	1586 ALHORI	0067
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, ALKOS (TOSHIBA)	0557,1423,1608,1678,1681,1694
ALL TEL	0550,1451,0145,1383,5821	
ALLORGAN	0067,0108,0391	
ALTEK	1392,1395,1399,1401,1494,1526,1546,5421,5454	
ALTUS	0557,1603	
AMBASSADOR	0196 AMPLIVISION	0067,0237
	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410, 1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639, AMSTRAD	1666,1711,5338,5415,5422,5437,5481,5851
ANAM	0513,0540 ANDERSSON	5422
ANEX	1636,1639 ANGLO	0322
ANIS	0322,0336	

ANITECH	0077,0111,0114,0322,0329,0424,0505,0513,0540
ANSONIC	0043,0057,0077,0141,0236,0322,0336,1657,5422
ANTARES	5469,5487 AOC 1540
	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1450,1491,1609,1649,
AQP (GRUNDIG)	1652,1692,1693,1694,1699
ARCAM	0067
ARCELIK	0141,0230,0557
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,
ARCENCIEL(THOMSON)	1445,1478,2026
ARDEM	0141,0541,0336,0557
ARGENTINA	0568,0569,0570,0572
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,
ARISTONA (PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
ARPHONE (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,
	0236,0390,0431,0433,1016,1659,1703,
ART-TECH	0424,0513,1638
ASA	0066,0136,0282,0390,0513,1703
AS-BERG	0131,0077,0302,0374,1636,0513
ASORA	0322
	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,
	1659,0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,
ASTHON (EMERSON)	0111,0327,0547,0196,0067,1317,0336
ASTRA	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485
ASTRO SOUND	0237,0230
ASUKA	0067,0322,1659
ATAKI	0424 ATEC 1597
	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,
	0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,
ATLANTIC (FORMENTI)	1637,1639,1654
AUDIOLA	5491,1432,5868
	0513,0557,0141,0067,0125,0149,0111,1638,0230,0123,
	0025,1227,0077,1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,
AUDIOSONIC	0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657
AUDIOTON	0114,0067,0125
AUDIOVOX	0572
AURORA	0024,0067,0354
AUSIND	0131,0136,1126
	0043,0108,0111,0123,0131,0136,0391,0552,1124,1126,
AUTOVOX	1367,1395,1423,1653,5422,5449
AUVISAT	1456 AVIOUS 1550
AVERMEDIA	1515,1591
AWA	0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236
AXXWNT	0236
BAIRD	0375,0378,1668,5481
BANG & OLUFSEN	0024,0398
BARCO	0146,1128,0024,0090
BARCOM	0329 BASTIDE 0067
	0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,
BASIC LINE	0230,0141
BAUER	0069,0114,0236,0275,1302
	0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215,
BAUR	0236,0259,0290,0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508

BAUR	0528,1352,1632,1637,1652,1656,1676
BAUMATIC	0322
BEAUMARK	0547 BAZIN 0067,0441
BEKNTEKNIK	0337,0207,1657
BEKO	0141,0207,0227,0230,0236,0336,0496,0540,0541,0557,1400,1435,1603
BELSON	1472 BELSTAR 5422
BENNET	0513,0540 BENQ 1593
BENSTEN	1511,0550,0145,1491,1513
BEON	0513,0540
BESTAR	0114,0336,0415,0435,0540,0513,1657
BIAZET	0052,0236 BIFONIC 0067
BIGSTON	0322,0354 BINATONE 0067
BLACK DIAMOND	0043,0540,5422
BLACK STRIP	1608 BLACKWAY 0351
BLAUPUNKT	0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522,1655,1693
BLAUSONIC	0067
BLOOM	0043,1386,1390,1399,1415,1433,5422,5481,5851
BLUEH	5824 BLUE MEDIA 1590
BLUESKY	0043,0051,0065,0097,0141,0236,0513,0541,0549,0557,1423,1425,1556,1560,1603,1619,5422,5481,5864
BLUESTAR	1648,1659,5864 BLUETECH 5825
BOCA (AMSTRAD)	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711
BONDSTEC	0125 BOOTS 0067
BOSCH/BAUER	0069 BOSTON 0067,1621
BOTECH	1575 BPL 0513,0540
BRANDT	0051,1435
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026
BRAUN	0067 BRAVO 5456,5493
BRIGMTON	0067,0111,0237
BRINKMANN	0513,0540
BRIONVEGA	0295,0247,1367,1124,0222,0024,0111,0428,0223,0440,1181,1622
BRITANNIA	0067,0192 BROKLINE 1319
BROKSONIC	0236,1323,1322
BROTHER	0043,0322 BROWN 1317
BRUNS	0242,0336,1667,0024,0363,0077,1623
BSR	0300,0158,0329,1659
BUSH	0097,0052,0083,0043,0236
CADMOS (DESMET)	0025,0114,0230,0236,0246,0513,1319
CALIFORNIA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654
CAMPER	0141,0336,0513,1696
CANAIS	0042 CANALERIA 1507
CANALSANTE (SIDEC)	0230 CANTON 0252
CANDLE (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207

CAPSONIC	0322,1636	CARAD	0513,0540
CARENA	0236,0540		
CARREFOUR	0513,0540,5338		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, CARYONSE (PHILIPS)		
CASCADE	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
CASIO	0513,0540		
	0409,0540,1611		
CASONIO (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341		
CAT	1529,1535,1536,1562,1577		
CATHAT	0513,0540	CBM	1458
CCE	0513,0540		
CDV	1409,1410,1464,5464,5868,5872		
CELINT	0052	CENTURION	0513,0540
CENTURY	0024,0057,1227		
CEY	1028		
	0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650, CGE		
	1659		
CGM	0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659		
CIE	0060,0196,0354,0513		
CIHAN	0115,0230	CINEMA	0043
CITIZEN	1324	CLARITRONIC	1657
	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659, CLARIVOX		
	1667		
CLATRONIC	0540,5449		
CLAYTON	0043,0230,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, COFADEL (THOMSON)		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
COLOR MAT	0024	COLUMBIA	0046
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,		
COMBITECH (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
COMET	0513,0536,1425,1492		
COMPUTRON	0415,0431,0513		
	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145, 0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352, 0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439, 1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206, CONCERTO (LG)		
	4207		
	0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513, CONDOR		
	0540		
CONFORAMA (SONOLOR)	0431		
CONIC	0296,0329	CONRAC	1435
CONRAD	0043	CONTI M.	0236
CONTEC	0322,0197,0067,0540,0184,0424		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, CONTIN.EDIS.(THOMSON)		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
CONTINENTAL	0114,0549,1636,1639		
COSMEL	0490,0513,0540,1636		
COSMOS	0513	CRC	0046
	0043,0057,0077,0097,0131,0141,0236,0336,0374,0540, CROWN		
	0541,1420,1639,1657,5338,5422,5864		

CROSLEY	0024,0057,0115,0131
CRYSTAL	0043,0046,0513,0592,1632
CS ELECTRONICS	0067,0125
CTC CLATRONIC	0057,0067,0077,0114,0131,0170,0227,0230,0236,0322,0374,0415,0424,0513,0557,1423,1603,1636
CXC(EMERSON)	0024,0043,0067,0077,0097,0111,0114,0125,0131,0136,0196,0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227,1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659
CYMATIC	0025,0067,1659
CYV	0513,0540
DAEWOO	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644,5450
DAICHI	0209
DAIMOND	1637
DAINICHI	0067
DALMAN	1453
DANSAI	0067,0329,0513,1608
DANTAX	0043,1423
DATRONIC (DAEWO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644
DAWA	0513
DAYMATER(MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659
DAYTEK	0236,0572,1121,1263
DAYTRON	0513,0540,1318
DAYTRONIC(DAEWOO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644
DCE	0557,1603
DE GRAAF	0043
DECCA	0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636
DEITRON	0513
DELTON	0557
DEMACOLOR	0236
DENKO	0322
DENTAL(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654
DENVER	0043,1522,1546,1638,5609
DESMET	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619
DEWO	1085
DHS(ASTRA)	0067,0296,0302,0329,0354,0415,1485
DIADEM	0440
DIAMAT	0513,0540
DIAMOND	0047,0352,0354,1112,1121,1241,1263,1264,1338
DIBOSS	1516,1517
DICRA	5405,5872,5958
DIGATRON	0513,0540
DIGIHOME	0557,1435
DIGILINE	0043
DIGITOR	0236,0540,0555
DIK	0513,0540
DINASTY	0043,0354
DIKOM	5851,5873,5888,5958
DIKON	1551 5416 5437
DISTAR	0236,1085
DIUNAMAI	1535,1587,5416,5439,5484,5831,5875
DIXI	0513,0540,1667
DOMEOS	0236,0434
DMTECH	1489
DOMLAND(DUAL-TEC)	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,2315
DOMOH	0236,0513,1639
DORIC	0052
DPM	5446

DTS	0153,0513
	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,
	0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,
	0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,
DUAL TEC	1659,2315,5422,5449
	0024,0066,0077,0115,0374,0131,0136,0236,0282,0390,
DUMONT	0513,1619,1636,1639
DUNAI	1659
DURABRND	0043,0552,0557
DUX	0111,0540 DYNAMTC 0074
D-VISION	0209,0236,0352,0554
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,
DYNATRON(PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
EASY LIVING	1394,1398,1399,1484,1525,5481,5819,5823,5871
ECCO	1346 ECO LINE 0236
ECHOSTAR	0067,0236 EDAN LINE 0043,0236
EDISON	0549 EGI 1473
EI	0162,0227,0230,0236,1423,1657
EL	1394,1398,1399,1484,1525,5481
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,
	0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450,
ELBE	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659,5481
ELCIT(MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659
ELEKTA	0111,0424,0322,0354,046,0513
ELEKTRONSKA IND.	0025,0230 ELEKTRONIKA 0516,1657
ELEMIS	0043,0230,0336
ELG	0513,0540
ELIN	0066,0067,0083,0111,0153,0162,0282,0431,0513
ELITE	0114,0322,0513
ELLEVISION	0322,0425 ELSAY 0236
ELMAN	0025,0067,0077,0196,1659,1700
ELTA	0057,0067,0322,0435,0513
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,
EMATEC(OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341
	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,
EMCO(IMPERIAL)	0435,0513,0522,1227,1619,1636,1650,1659
	0024,0043,0067,0077,0097,0111,0114,0125,1227,0131,
	0136,0196,0230,0236,0336,0327,0415,0490,0513,0547,
EMERSON	1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659
ENGEL	0230,1563,1611
ENIE	0529 EROICA 0329
ENZER	0566,0579,1332
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,
ERRES(PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
ESC	0067,0336,0236,0513,0540
ESTEL	0230 ETCO 5338
ETRON	0384,0415,0513,1063,1082,1648
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237,
	0255,0295,0428,0429,0440,0528,0541,1425,1449,1450,
EULANDER(ELBE)	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659
EUMIG	0114 EUROCOM 0230
EUROLINE	1631,1636,5338

EUROMAN	0067,0111,0322,0336,0513
EUROPA	0513,0540
EUROPHON	0025,0067,0077,0114,0127,0230,0238,0238,1227,1659
EUROSTATUS	0043 Eurovision 1423
EXCEL	0513,0540 EVELUX 0592
EXPERT	0153,0204,1654
EXQUISIT	0513,0540 FAGOR 0435,0513
FAMILY LIFE	0513,0540
FELIX	0236,0322,0415
FENNER	0111,0354,0424,0513,0516,1623
FERGUSON(THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700
FIDELIS	0043,0067,0296
FIDELITY	0067,0176,0329,0391,0415,0513,1713
FILSAI	0067 FINLANDIA 0083
FINLUX	0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170, 0230,0236,0246,0282,0295,0374,0375,0390,0431,0433, 0513,0557,0558,1126,1425,1603,1623,1703,5422,5481
FIRST LINE	0043,0057,0067,0097,0111,0114,0123,0176,0177,0203, 0230,0237,0298,0302,0352,0354,0375,0391,0440,0513, 0541,0557,1009,1420,1425,1435,1453,1636,1654,1659, 5338,5422
FISHER	0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290, 0024,0391,0373,1131,1657,1658
FLINT	0073,0513,5873 FLORIDA 0067
FORCE	1329,1330 FNR 0077
FORGESTONE(THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700,
FORMENTI	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654
FORTRESS	0024 FRABA 0236
FRIAC	0077,0513,0540
FRONTECH	0057,0083,0329,0125,1659,1696
FST(DECCA)	0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541, 1636
FUJI	0424 FUJITECH 0111,0513
FUJITSU	0043,0077,0067,0108,0153,0158,0222,0236,0282,0329, 0513,1283,1345,1408
FUMEO	0158
FUNAI	0149,0230,0322,0552,0557,1588,1663,1664,5422,5449,5835
FUSION	0557,1435 FURICHI 0595
FUTURE	0513,0540 FUTRONIC 0322
FUTURETECH(EMERSON)	0024,0043,0067,0077,0097,0111,0114,0125,0131,0136, 0196,0230,0236,0327,0336,0415,0490,0513,0547,1227, 1317,1363,1638,1639,1657,1658,1659
GALA	0296,0329 GALACTEX 0067,0322
GALANT	0415,0424
GALAXI(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654
GALAXY	5458,5460
GALAXY-GALAXIS	0057,0067,0227,0236,0374,0409,1636
GBC	0060,0115,0125,0197,0354,0375,0415,0424,0513,1489, 1659,5473
GE	0051,0242,0547,1495

GEANTCASINO(OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341
GEBER	0162
GEC	0067,0083,0189,0236,0246,0375,0513,1076,1372,1626, 1714
GELOSO	0025,0060,0080,0115,0354,1659
GENERAL	0046,0067,0197,0209,0354,0513,5823
GENERAL CORPORATION	0043,0067,0108,0153
GENESIS	0513,0540 GENERAL TECHNIC 0354
GENEXXA	0540,0162,0390
GERICOM	1383
GIANT	0046,0067,0527
GITEM	0046,0242,1609,1636
GM - GMC	0322,0513,1663
GOLD	1526,5420,5845,5851,5866,5870
GOLD TOP	0424 GOLDFUNK 0094
GOLDHAND	0067 GOLDLINE 0073
GOLDSTAR(LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145, 0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352, 0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439, 1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206, 4207
GOLDTECH	0043,0097,0236
GOLDFISION(SONOKO)	0111,0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636 0043,0051,0067,0097,0111,0141,0209,0242,0322,0327, 0352,0354,0415,0513,0541,0545,0554,1423,1603,1608,
GOODMANS	1636,1659,5422,5481
GORENJE	0051,0236,0516,0592,1296,1423,1657,1658
GPM	0322,0329 GRADIENTE 0502
GRAETZ(ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149, 0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390, 0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713
GRANADA	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149, 0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390, 0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713
GRANDEN(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654
GRANDIN	0043,0073,0114,0141,0170,0209,0230,0236,0352,0422, 0424,0541,0557,1354,1383,1412,1425,1438,1453,1548, 1549,1564,1569,1603,1654,5422,5481,5864
GREAT WALL	0322,0490 GRANPRIX 5481
GRENADEIER	0230,0513,0547,1174
GRONIC	0067,0230,0238,1174,1659
GRUNDIG	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1491,1450,1609,1649, 1652,1692,1693,1694,1699,5334,5864
GTRONIC	0236,1084 GUTTA 1084
GTT	0043,0236,0374,0424,1638
H & B	0043 HADOR 1338
HAIER	0209,5474,5848 HALIFAX 0322
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1082 HAMPTON 0067,0115
HANNOVER	1139,1420 HANNSPREE 5819,5822,5867,5960 0025,0067,0114,0162,0195,0209,0230,0236,0296,0336, 0391,0424,0435,0513,0554,0557,1601,1638,1639,1644,
HANSEATIC	1693
HANTAREX	0025,0077,0238,1383,1436,1573,1636

HARWOOD	0513,0540	HARROW	0043
HAUPPAGE	0513,0540		
HB	0557,1400,1459,1489,1603,5422		
HCM	0123,0322,0424,0513,0543,0540,1659		
HEDZON	0513,0540	HEIRU	0322
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654		
HEMMERMANN	0077,0127,0391,1009		
HEXA	0204,0230	HENA	0513
HIFIVOX(THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		
HIGASHI	0067	HIGHLINE	0513,0540
HIGHIWA(KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420		
HIKONA(KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
HILINE	0236,0322,0415		
HINARI	0065,0080,0322,0327,0329,0363,0513,5864		
HISAWA	0073,0236,0557		
HISENSE	0083,0145,0352,0376,1547,5481		
HISHITO(TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694		
HISONIX	0415	HIT	0024
HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137, 0142,0147,0160,0178,0189,0197,0209,0285,0296,0326, 0329,0358,0431,0433,0473,0496,0499,0525,0547,0554, 0569,1016,1076,1254,1259,1369,1423,1501,1626,1643, 1644,1703,1707,1708,1709,1710,1711,1714,5422		
HITSU	0073,0513	HOME ELECTRONICS	1437
HOHER	0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423,5422		
HORIZONT(PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, 1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
HORNYPHON	0513,0540		
HOSHAI	0043,0097,0424		
HOSPITALIERE	0043	HOWELL	0043
HYD	1467,1550	HUMAX	5818
HYPER	0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435, 0497,0513,0551,1638,1639,1659		
HYPSON	0025,0043,0097,0141,0170,0209,0236,0336,0557,1438, 1425,1434,5422,5864		
HYUNDAI	1449,1468,1475,1512,1553,1554,1568,5429,5422,5437, 5449,5468,5481,5824,5833,5865,5869		
I CAN	5334	I. V.	0513
IBERIA	0428,0513	IBERVISAO	0391
ICE	0046,0057,0067,0236,0322,0415,0540		
ICS	0067,0322	IEG	0067
IMPER	0111,0322	IMC	0508
IMPERIAL	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374, 0435,0513,1227,1619,1636,1650,1659,5468,5492,5494		
INCOBE	0123,0290		
INDESIT	0107	INDIANA	0513
INGELEN	0162	INGERSOLL	0513
INNO HIT	0025,0043,0067,0075,0077,0111,0115,0209,0227,0296, 0322,0375,0415,0424,0513,1423,1633,1638,1639		

INNO HIT	2058,4367,5407,5422		
INNOVATION	0513,0540		
INTERBUY	0125,0176,0322,0415,0505,0540		
INTERDISCOUNT	0092,0119,0242,1352,1636,5338		
INTERACTIVE	0176,0513,0540		
INTERECORD	0133		
INTERFUNK	0042,0046,0047,0062,0069,0079,0092,0096,0162,0302, 0352,0374,0513,1617,1621,1626,1632,1636,1654		
INTERNAL	0513,0540		
INTERVISION	0046,0067,0077,0209,0322,0351,0435,0505,0540,0542, 1280,1416,1612,1657,1659		
INTRON	0322	INWAH	0209
IPURE	5609		
IRRADIO	0043,0075,0097,0111,0125,0136,0230,0236,0322,0296, 0329,0415,0513,0528,0557,1084,1126,1269,1296,1439, 1400,1459,1516,1517,1525,1612,1636,1638		
ISKRA	0025,0067,1659		
ISUKAI	0424,0513		
ITC	0067,0230,0236		
ITS	0067,0236,0322,0415,0540		
ITT	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149, 0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390, 0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
ITT/NOKIA	5415,5422,5481,5823,5864,5877		
ITV	0060,0111,0322,0354,0540		
JEC (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523, 0557,1423,1608,1678,1681,1694		
JET POINT	0384,1636	JMB	0513,0540
JOCEL	0236,0435		
JOHNSON	0067	JPS	0505
JQ	5415,5468		
JRC	0435	JUBILEE	0540
JVC	0167,0316,0404,0415,0444,0502,1470,1479,1622,1696, 1697,1698		
KABEL	0300	KAIDO	0083
KAISER	0424,0513		
KAISUI	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
KAMAR	0515	KAMOSONIC	0123
KAMBROOK	0067,0111,0119,0230,0322,1612		
KAMP(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654		
KANGSLEY(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654		
KAOSHOO(SAMSUNG)	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322, 0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547, 0565,1309,1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604, 1644,1645,1657,1658,2066,4267		
KAPSCH (ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149, 0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390, 0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713		
KATHREIN	0513	KAWA	0415
KARCHER	0067,0111,0209,0236,0237,0238,0424,0435,0513,0516, 1636		
KAWASHO(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227		

KAWASHO(FORMENTI)	0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654
KB ARISTOCRAT	0162,0391 KAYA 0322
KELCINATOR	0062 KEN 1317
KENDO	0043,0051,0073,0077,0080,0295,0300,0440,0542,1227,1636,1659,5422,5449
KENNEDY	0108,0115,0153,0158,0222,0429,1149
KENNEX	0043,0097,0209,0236,0550,0552,0557,0921,1423,4367,5422
KENSTAR	1469,5415,5484,5486,5492,5823,5833 KENYA 1327
KERION	0513,1639 KEYSMART 1400
KEYMAT	0117,0417,0480,0517,0519,0550,0553,0578,1386,1388,1391,1426,1460,1496,1541,2008,2395,4551,5821,5823
KIC	0067,0237,0515
KIMAY	0322 KINGDHOME 0043
KIOTA	0322,0415,1082
KITON	0043,0513,0540,5422
KITT	0067,0322,0513
KITTEN	0111,0513
KIYOGIN	0067,0025,0237,1174,1659
KLARMAX	0073,0170,0209,0233,0236,0237,0295,0354,0429,0513,0541,1611
KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067,0123,1174,1659
KOLSTER	0067,0077,0237,0322,0513,1174,1227,1614,1659
KONG WAM (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420
KONKA	0145,0177,0352,0415,1116,1261,1302,1420,1643
KONTAKT	0549 KORPEL 0513,0540
KOSMOS	0513,0540
KOTRON	0230,0322 KRAKING 0230
KRIESLER (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
KRONNE	0067,0230 KTV 1500
KUBA ELECTRONIC	0067,0083,0133,0230,0391
KUCCAI	0097
KURO (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,1670,1671
KYOTO	0230,0246
L&S ELEKTRONIK	0557 LAVA 1516,1517
LAVIS	0025,0162,1611
LAZER	0236 LCE 0415
LECSION	0513,0540
LEGEND	0067,0322,0490,0513
LENCO	0043,0077,0111,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,0513,5422
LENOIR	0043,0067,0097,0141,0322,0236,0354,0409,0424,0513,1009,1343,1394,1395,1396,1398,1399,1400,1401,1638,1639,5871
LEVIS AUSTRIA	0513,0540
LEXUS	0074,0236,0322
LEYCO	0236,0322,1646
LG	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439

<u>LG</u>	1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206, 4207,5417,5443,5496
<u>LIFE</u>	1435
<u>LIFETEC</u>	0043,0097,0209,0236,0322,0354,0513,0536,0555,0557, 1638,5422,5449
<u>LIGHTSTAR (KAISUI)</u>	0067,0073,0236,0415,0424,1420
<u>LINTON</u>	0133
<u>LLOYD'S</u>	0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1626
<u>LME (PATH CINEMA)</u>	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659
<u>LOCATEL</u>	1579,1580,1581,1582,1583,1584
	0024,0047,0050,0176,0246,0277,0400,0402,0508,0925,
<u>LOEWE</u>	1570,1637,2004,2345,4257,4345
<u>LOGIK</u>	0043,0097,0146,0374,0384,0422,0513
	0025,0043,0067,0073,0170,0222,0230,0233,0236,0237, 0295,0428,0429,0440,0528,0541,0255,1425,1449,1450,
<u>LOVE (ELBE)</u>	1452,1453,1454,1529,1594,1595,1619,1659
<u>LS ELEKTRONIK</u>	0557
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,
<u>LTV (OCEANIC)</u>	0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341
	0043,0067,0080,0108,0153,0158,0222,0259,0295,0352,
<u>LUMA</u>	0354,0513
<u>LUMATRON</u>	0043,5422
<u>LUXMAY</u>	0490,0513,0540
	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178, 0192,0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713,5449
<u>LUXOR</u>	5422
<u>LUXTRONIC</u>	LXI 0547
	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145, 0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352, 0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439, 1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,
<u>LYOTRON (LG)</u>	4207
<u>M.D.C</u>	1638
<u>MADISON</u>	MACROM 0480
	0236,0540,1636
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,
<u>MAGAVOX (PHILIPS)</u>	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
<u>MAGNADYNE</u>	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659
<u>MAGNAFON</u>	0025,0067,0077,0131,0238,1126,1636,1639,1659
<u>MAGNASONIC</u>	0111
	MAGNAVOX 0046,1623
<u>MAGNEX</u>	0322,1636
<u>MAGNUM</u>	0141,0255,0374,1415,1638
<u>MAJESTIC</u>	1343,1595,5437,5454,5477,5478,5479,5868,5875
<u>MAKROSONIC</u>	1324
<u>MANDI</u>	0352
	MANDOR 0322
<u>MANESTH</u>	0052,0067,0114,0236,0322,0540,1608,1623,1654
<u>MANHATTAN</u>	0043,0097,0513,5422
<u>MARANTZ</u>	0513,0528
	MARECH 0114,0513
<u>MARK</u>	0336,0354,0513
<u>MASCOM</u>	0236
	MASCOT 0057
<u>MASUDA</u>	0236,0300,0322,0513
<u>MATCH ITALIA</u>	0322,0513,1636
<u>MATSUKA</u>	0067,0322
	MATSUVIANA 0528
	0060,0065,0067,0111,0196,0236,0269,0322,0300,0336,
<u>MATSUI</u>	0351,0397,0415,0536,0549,1016,5449,5839,5864
<u>MAXDORF</u>	0322,1084
	MAXAM 0322

MAXELL	0025,0329,0424,5564,5842,5843
MAXIMAL	1648 MB LINE 0322
MAXWELL	0025,0077,0236
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, 1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705
MC MICHAEL (PHILIPS)	1639,1644,1703,4340,4341,5338
MCE	0322,0425,0513
MECOA	0236 MEDIASONIC 0236
MEDIATOR	0513,0540
	0043,0097,0209,0236,0352,0552,1396,1412,1435,1455, 1638,5422,5449,5864
MEDION	0547 MEGHA 0513
MEGATRON	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659, 1667
MELBOX (CLARIVOX)	0060,0066,0133,0136,0137,0147,0181,0209,0236,0282, 0295,0351,0354,0390,0508,0513,0588,1009,1614,1631, 1638,1644,1703,4340,4341,5338
MELVOX	0025,0162 MEMOREX 0322
MEMPHIS	0067,0322,0490
MERCURY	0046,0067,0236,0237,0322,0384,0515
MERRIT	0162 METEOR 0238
	0024,0043,0078,0079,0097,0111,0338,0349,0351,0402, 0460,0462,0552,1487,1499,1609,1621,1628,2140,5422
METZ	0322,0354,0513,0547,1637
MGA	0322 MICRON 0067
MICROMAXX	0043,0236,0295,0540
MICROSONIC	1131,1139,1444
MICROTEK	0236,0242,1084,1127
MIGROS ELECTR	0295 MINATO 0513,0540
	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1491,1450,1609,1649, 1652,1692,1693,1694,1699
MINERVA (GRUNDIG)	0549 MINOKA 0513,0540
MINERVA FRANCE	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700
MISTRAL (THORN)	0329
MITRONIC	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425, 0527,0547,0567,0559,1379,1637,1644,1661,1691,1692
MITSUBISHI	0233,0298
MITSUTI GENERAL	0105,0408 ,0025,0058,0068,0067,0075,5451,5605
MIVAR	0578 MKM 0238
MOBILE TV	0043 MOJAVE 1538
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540, 1126,1149
MOTION (UHER)	0083,0176,0296,0336,1296,1657,1659
MPMAN	5471
MTC	0238 MULTISTANDARD 0077
MULTIMAT	0025,0043,0067,0077,0125,0141,0149,0162,0178,0209, 0230,0236,0322,0336,0354,0490,0513,0545,0557,1227, 1614,1657,1696
MULTITECH	0083,1626,1696
MURPHY	0513,0540 MUSTAG 1121
MUSIKLAND	0513,0540 MVISION 5488
MYRYAD	0162,0391,0547
NAD	0230,0441 NAIKO 0513,0540
NAGOYA	0513,0540
NAKAMURA	

	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,
NAONIS (SELECO)	1181,1623,1642,1653
NARANYA	1531
NARITA	0067,0322,0354,0547
NASSA NAGEL(ENGEL)	0230,1563,1611
NATIONAL	0310,0518
NEC	0149,0065,0427,1497,1418,0472,0447,0430,1359,0564, 1336,0237,0354,0554,0513,5822,5822-5867
	0024,0046,0047,0057,0060,0069,0080,0083,0111,0114, 0133,0140,0148,0167,0170,0174,0176,0178,0195,0209, 0215,0227,0230,0236,0295,0300,0312,0337,0351,0352, 0374,0409,0467,0508,0513,0540,0541,0555,0588,1352, 1609,1629,1361,1632,1636,1638,1639,1655,1656,1677,
NECKERMANN	5338
NEI	0043,0230,0236,0435,0490,0541,0513,1636,1659
	1301,1383,1459,1450,1516,1517,1542,1543,1544,1545, 1568,5468
NEOVIA	1568,5468
NESCO	0125,0312,0327,0375,0440
NETSAT	0513,0540 NEUFUNK 0043
NEW GOLDFISION (SONOKO)	0111,0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636
NEWMAR	0067,0123,1174,1659
NEWORLD (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420
NEWTECH	0067,0236,0242
NEXIUS	0588,1393,1422,1425
NEXTIER	1518 NFREN 1555
	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,
NICAMAGIC(FORMENTI)	1637,1639,1654
NIKKAI	0067,0082,0141,0322,0329,0513
	0043,0097,0170,0322,1399,1425,1467,1550,1537,1636, 5481,5609,5825,5839,5851,5872,5957
NIKKEI	5483 NISSAN 0384
NIKKO	0111,0513,0547
NOBLEX	0149,0184,0197,0354,0415,0422,1283,1327,1661
NOBLIKO	0067,0131,0136,1126,1227
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,
NOGAMATIC(THOMSON)	1445,1478,2026
	0043,0066,0147,0162,0236,0252,0322,0390,0431,0433, 0558,0591,1423,1703,1704,5500
NOKIA	0077,0131 NORDLAND 0230
NORDING	0049,0052,0062,0090,0092,0094,0095,0115,0119,0170, 0229,0242,0352,0424,0455,0557,1045,1400,1422,1423,
NORDMENDE	1425,1435,5415,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5864,5871
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,
NORDTON (SELECO)	1181,1623,1642,1653
NORDWAY	0298,1657 NORFOLK 0441
NORMEREL	0540,1630 NORM N 1636
NORTEK	0097,0141,1636
NORWAY	0298,1657 NORTON 0424
NOVAK	0513,0540 NOVA 0329
NOVATRONIC	0111,0209,0236,0322,0329,0354,0513,1636
NUCLEAR(PRANDONI)	077,0080,00

NUCLEAR(PRANDONI)	1126,1227		
OGENERAL	0149	OCTAL	0067
OCEANIC	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252, 0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,5468		
OCTAN (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, 1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
ODEON (AGASHI)	0111,0236,0322,0513		
OEC ELECTRONIC	0329,1494		
OKANO	0227,0302,0513		
OLIDATA	1378	OLIVETTI	1379
OLMAL (ALBIRAL)	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639		
OLYMPIA	1423	OLYMPIC	0424
OMEGA	0322,0415	ONCEAS	0060,0067
ONDOLA	0236	ONIDA	0302
ONWA	0077,0322,0361,0415		
OPERA	0513,0540	OR-ON	0424
ORAVA	0024,0230,0236,0513,0541		
ORBISAT	0067	ORBIT	0513
ORION	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300, 0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513, 0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,5423, 5437,5864		
ORION (HUNGARY)	0046,0119,0230,0236,0269,0415,0441,0513,1059		
ORLINE	0513,0540		
ORMOND	0043,0097,0513		
ORSOWE	0025	OSAKA (SHORAI)	0195
OSAKI	0043,0067,0111,0195,0513		
OSIO	0075,0513	OSUME	0540
OTAKE	0195,0300	OTF	0046,1659
OTHER	5013,5023,5063		
OTHER LINE	0025,0067,0236,0435		
OTTO VERSAND	0046,0047,0067,0083,0111,0114,0125,0127,0133,0140, 0162,0174,0176,0177,0178,0189,0195,0197,0209,0230, 0233,0236,0242,0296,0300,0310,0321,0326,0337,0351, 0352,0391,0409,0415,0418,0427,0434,0435,0445,0508, 0513,0540,0555,1352,1609,1629,1632,1652,1656,1683,		
OVP	1684,1695		
PACIFIC	0236,0513		
PAEL	0513		
PAAEL	0067,0096,1126		
PALLADIUM	0024,0069,0080,0083,0114,0148,0174,0176,0209,0227, 0295,0409,0513,0555,0588,1609,1631,1632,1636		
PALSONIK	0067,0302,0322,0329		
PANAMA	0057,0067,0236,0322,0513,0540		
PANASONIC	0260,0287,0310,0349,0402,0427,0518,1411,1431,1609, 1626,1659,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1712,2027		
PANAVISION	0236,0295,0322,0536,0505,1639		
PANAVOX	0067,0123,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447, 1448		
PANDA	'0310	PANORAMIC	0092
PANORAMA	0067,0505,0536		
PATH MARCONI (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026		

PATH CINEMA	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659		
PCM	0114,0236,1639		
PEACOCK	0046,0067	PERDIO	0513
PEONY	0425,0527	PERFEKT	0513
PERSHIN	0096,0204	PHILARMONIC	0060,0067
PHILBIX (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619		
	0024,0057,0060,0102,0115,0131,0149,0227,0298,0374,		
PHILCO	0435,0513,0572,1326,1611,1636,1659		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,5338,		
PHILIPS	5402,5418,5497,5830,5834,5962		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
PHILIPS (F)(PHILIPS)	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
PHOENIX	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
	0043,0046,0114,0115,0236,0238		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
PHONOLA (PHILIPS)	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PIONEER	0095,0119,0162,0170,0302,0464,0474,1508,1527,5817,5820		
PLANTRON	0322,0513	PLATINUM	1509
PLASMATECH	1383,1436	PLAYDOR	0322
PLAYSONIC	0024,0123,0237,0513		
POLYTRON (KATHREIN)	0513	POP	0095,0322
PORTLAND	0209,0354,0471,1638		
POWERPOINT	0513,0540		
	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,		
PRANDONI	1126,1227		
PRECISION	0067,0329	PREMIER	0322,1116
PRIMA	0067,0322,0329,0505		
	0025,0043,0077,0080,0083,0097,0115,0302,0352,0592,		
PRINCE (PRANDONI)	1126,1227		
PRINCESS	0329,1425	PRINSTON	0141
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
PROCYON (PHILIPS)	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PROFESSOR	0046	PROFILINE	0043
PROFEX	0131,0162,0230,0298,0435,1696		
PROFILO	0025,0111,0236,0513		
PROFITRONIC	0077,0540,1636		
PROLINE	0043,0295,0554,0375,0230,0418,1619,0170,0540,0513		
PROSONIC	0236,0415,1638,5338,5437	PROTEK	5822,5822-5867
	0067,0091,0097,0111,0230,0236,0322,0336,0374,0513,		
PROTECH	1357,1631,1636,1638,1639,5338		
PROVISION	0236,0322,0354,0390,0409,0513,0540,1320,1641		
PROTON	0547	PVISION	1489,5876
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
PYE (PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
PYGMY	0024,1621		
QBELL	5416,5822,5822-5867,5824,5874,5963	QUADRAL	0074

QUADRIGA	0147,0584	QUALCRAFT	0329
	0043,0074,0552,0566,0579,1112,1410,1423,1502,1503,		
QUADRO	1504,1505,1506		
QUASAR	0025,0077,0131,0136,0196,0237,0238,0329,1126,1383		
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502, 0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574, 1601,1644		
	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077, 0083,0094,0096,0097,0102,0108,0111,0123,0125,0136, 0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176, 0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259, 0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312, 0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391, 0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540, 0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639, 1649,1650,1651,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672, 1673,1674,1676,1677		
QUELLE	0149,0197		
QUESTAR	0513,0540		
R. LINE	0236,0354,0540		
RADIALVA	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302, 0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364, 1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618, 1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
RADIOLA (PHILIPS)	0060,0024,0077,0025,0115,0230,0111,0374,0236,1009, 1639		
RADIOMARELLI	0066,0282,1626,1654		
RADIONETTE	0513,0540,0547		
RADIOSHACK	0107,0111,0227,0236,0255,0322,0336,0352,0513,0536, 1636,1638		
RADIOTONE	0230,0295,0435,1626,1696		
RANK / RBM	0184 REALISTIC 0547		
RANK ARENA	0074,0176,0236,0513,0540,1637		
RECOR	0513		
RED STAR	0197,0233,0237		
REDDER	0052,0162,5338		
REDO	0354 REDPOINT 0549		
REFLEX	0043,0097,0236,0513,0540,1636,1639,5338		
RELISYS	1383		
RENDER	0417,0550,1400,1412,1428,1469,1551,5415,5416,5462,5823,5825		
REVOX	0176,0236,0540		
REX (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149, 1181,1623,1642,1653		
RFT (BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667		
RICONH	0513,0540		
RITAR	5445 RITZ 0230		
RM 2000	0043,0097,0552,1636,1639,5338		
ROADSTAR	0043,0076,0097,0141,0170,0236,0352,0528,0557,1343, 1400,1423,1435,1451,1453,1469,1525,1603,1623,1636, 1646,5451,5864		
ROBERTS	0327 ROBOTRON ELECTR 0024,0363		
ROSNER	0067 RODEX 0513,0540		
ROWA	0067,0236,0322,0528		
ROWSONIC	0067		
ROYAL	0067,0236,0322,0374,0424,0543,1305,1420		

RUKOPIR	0513,0540	RUNCO	1360
	0043,0077,0111,0162,0236,0322,0329,0354,0391,0435,		
RUEFACH (LENCO)	0513		
	0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0111,		
SABA	0119,0164,0181,0229,0242,0513,1603,1626,5334,5422		
SAGEM	0073,1552	SAINEL	0230
SAISHO	0065,0067,0083,0111,0196,0237,0300,0322,0354,0418		
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,		
SAITO (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341		
SAIVOD	0043,0236,0513,0540		
SAKAI	0067	SAKIO	0322,0354
	0052,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,		
SALORA	0192,0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1703,1704		
SAMBERS	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126		
SAMPO	0046		
	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322,		
	0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,		
	0565,1309,1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604,		
	1644,1645,1657,1658,2066,4267,5063,5419,5441,5444,		
SAMSUNG	5447,5451,5472,5498		
SAND	0170	SANDRA COLOR	0025,0067
	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,		
SANDOR (OCEANIC)	0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341		
	0149,0236,0322,0415,0424,0513,0540,0541,0557,0588,		
SANSUI	1237,1340,1423,1469,1636,5338,5451,5437,5827		
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,		
	0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,		
SANWA (SANYO)	1670,1671		
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,		
	0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,		
SANYO	1670,1671		
SAR	0067,0083,0513		
SATUM (URANYA)	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513		
SATRONIC	0057	SAVE	0513,0540
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,		
	0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,		
SAVILLE (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
SBR (PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
SCHAUB	5428		
	0043,0052,0062,0097,0111,0147,0162,0178,0227,0236,		
	0252,0322,0354,0374,0384,0400,0424,0431,0433,0435,		
	0508,0513,0557,1393,1400,1459,1469,1475,1489,1603,		
SCHAUB LORENZ	1626,1636,1638,1639,1654,5609		
	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0111,0115,0125,0133,		
	0141,0153,0170,0209,0222,0230,0236,0272,0298,0302,		
	0329,0352,0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,		
	1423,1426,1496,1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,		
SCHNEIDER	2008,2395,4551,5864		
	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,		
	0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,		
	1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,		
SCHNEIDER (F)(PHILIPS)	1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705		
SCOTLAND (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,		
	0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636		

SCOTLAND (FORMENTI)	1637,1639,1654
SCOTT	0114,0327,0547,1317,1638,1639
	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,
	0363,0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,
SEARS (SANYO)	1670,1671
SEAWAY	0043
SEDIP (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659
SEELVER	0043,0513,0540
	0043,0046,0057,0067,0077,0097,0123,0131,0209,0230,
	0236,0252,0322,0329,0363,0435,0513,0552,0555,1227,
SEG	1423,1639,1659,5338
	0024,0043,0077,0115,0127,0169,0170,0192,0195,0196,
	0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,
	0581,0588,1009,1022,1422,1425,1430,1433,1434,1565,
SEI (SINUDYNE)	1622,1623,1624,1639
	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,
SEIGA (MITSUBISHI)	0527,0547,0567,0559,1379,1637,1644,1661,1691,1692
SEIKO	0354 SEITECH 5871
	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,
	0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,
SELECO	1181,1623,1642,1653
SELECT	0043 SELTEM 1432
SEMP	0337 SENDAY 0236
SENTRA	0207,1608 SERINO 0073
SET	0435,0513
	0067,0149,0197,0321,0445,1307,1421,1429,1615,1624,
SHARP	1682,1683,5432,5455,5844,5846
SHINELCO	5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869
SHINTOSHI	0513,0540 SHIVAKI 0111,0230,0513,0540
SHIWAN (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420
SHNIED	0322 SHORAI 0195
SHOV	0067,0322,0415,0513
SIAREM	0024,0025,0077,0115
	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,
SICANTIC (LUXOR)	0192,0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713
SICE	1652 SIDEC 0230
SIEL	0230
	0039,0069,0102,0148,0184,0236,0329,0351,1609,1651,
SIEMENS	1652
SIERA	0513,0540 SIEMSSEN 5481
SIESTA	0111,0336,1657
SILVA	0123,0149,0298,0302,0322,0329,0513
SILVER	0149,0322,0513,0540
	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,
	0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,
SIMATEC (ORION)	0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623
SIMTEL	0111,0133,0322,0424
	0024,0025,0060,0067,0077,0111,0115,0236,0415,0429,
SINGER	0513,0540,1227,1311,1335,1638
SINOTECH	0322,0374,1084,1251
	0024,0043,0077,0115,0127,0169,0170,0192,0195,0196,
	0222,0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,
	0581,0588,1009,1022,1422,1425,1430,1433,1434,1565,
SINUDYNE	1622,1623,1624,1639,5338,5851,5864
SIREL	0025
SKANTIC (LUXOR)	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178

SKANTIC (LUXOR)	0192,0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713
SKAY	0424,0513,0540
SKY MEDIA	5819
SLIDING	1383,1412,1426,1453,1496,1516,1543,1549,1555,1564, 1566,1569,2008,2395,4551
SMARAGD	0549
SMR (MAXWELL)	0025,0077,0236
SOLAVOX	0082,0162,1648,1654,1713
SOMBER (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659, 1667
SONICK	0236
SONITRON	0024,0067,0290
SONNECLAIR	0513,0540
SONOKO	0111,0123,0236,0322,0424,0505,0513,0557,1636
SONORO (AGASHI)	0111,0236,0322,0513
SONTEC	0125,0513,1639,1657
SONY	0065,0140,0149,0174,0215,0339,0373,0513,0785,1084, 1352,1356,1470,1471,1474,1528,1530,1656,1672,1673, 1674,1675,1676,1677,3108,5414,5436,5452,5499
SOUND COLOR	0043,0141,0143,0170,0236,0322,0415,0557,1415,1603, 1636,1638
SOUND DESIGN	0547
SOUNDWAVE	0074,0322,0513
SOUTHERN CROSS	1614
SPARKLE	0513
SPECTRA	0236,0322,0354
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654
SSANGYONG (SAMSUNG)	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322, 0352,0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547, 0565,1309,1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604, 1644,1645,1657,1658,2066,4267
SSS (FUNAI)	0149,0230,0322,0552,0557,1558,1663,1664
STAG (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420
STANDARD	0046,0060,0067,0114,0513
STAR	0236,5470,5475
STARLINE	0236
STARLITE	0111,0322,1638
STARLUX	0067,0513
STASSFURT (BRUNS)	0024,0077,0242,0336,0363,1623,1667
STERLING	0043,0352
STERN (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149, 1181,1623,1642,1653
STRATO	0322,0513,0540
STRONG	1432,1586,5467
STT SONIG	0046
STVI	0067,0230
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0447,0513,0549
SUNNY	0415
SUNSTAR	0043,0236,0322,1354,1639
SUNSTECH	5476,5869
SUPERLA	0025,0230
SUPPERSONIC	0236,0322,0415,1094,1637
	SKY LINE 0067,0410
	SLAVA 0067
	SONIKO 0236,0540
	SONOLOR 0162,0431
	SOUNDVISION 0077,0513
	SOUNDZONE 5864
	SOWTECH 1657
	SPECTRUM 0547
	START 0513
	STENWAY 0424
	STV 0162
	SUNIC LINE 0513
	SUNWATT 0046
	SUNWOOD 0513

SUPERTECH	0236,0298,0415,0474,0513,1638,1646
SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659
SUPRA	0067,0123,0322,0329,0354,0422,0547
SUPREME	0060,0136 SWISSTEC 5819,5821 SYCLINE 0067
SYSLINE	0513,0540 SYDNEY 0067
SYTEL (DESMET)	0025,0043,0114,0230,0236,0246,0513,1619
TADISTAR	0374 TAISHO 0230
TAKARA	0043 TALENT 1085
TALITA (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659, 1667
TAMASHI	1323
TANDBERG	0024,0050,0092,0094,0195,0222,0246,0295,0349,0440, 1628
TANDY	0067,0080,0083
TASTER	0046,0322 TASHIKO 0080
TATUNG	0375,0246,0067,0111,0375,0176,0236,0254,0065,0513, 0242,1636,
TAUTO	0541 TCL 1523
TCM	0209 TD DESIGN 0176
TDA	0557 TEAM 0424
TEAC/TEAK	0043,0046,0047,0222,0391,0562,1269,1510,1592,1607, 1637
TEC (DUAL-TEC)	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141, 0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298, 0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636, 1659,2315
TECCO	0067,0092
TECHLINE	0043,0077,0097,0236,0540,0552
TECHNEMA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227, 0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636, 1637,1639,1654
TECHNICAL	0043 TECHNILAND 0302
TECHNICS	0310,0427
TECHNISAT	0177,0236,0555,1425,1623,4127,4214,5338
TECHNISSON	0557,1603
TECHNOL	0067,0176,0322,0354,0513,1094
TECHWOOD	0043,1423 TECNIMAGEN 0170,1452
TECNISON	0067,0111
TECO (AMSTRAD)	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410, 1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639, 1666,1711
TECSONIC	1532
TEDELEX	0046,0067,0230,0236,0302,0490,0528,1094,1243,1523
TEINEL_SA	1639,1659 TEK 1127
TEKNANT	0424,0513 TEKA 1127
TEKNIKA	1614 TEKON 0384
TELEAVIA (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136, 0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435, 1445,1478,2026
TELECHROM	0424,0513 TELECOR 0513,0540
TELEFUNKEN	0051,0092,0094,0095,0102,0107,0111,0119,0141,0164, 0229,0242,0378,0513,0528,0540,0566,0579,1191,1269, 1301,1616,1650,5422
TELEFUSION	0513,0540
TELEGAZI	0162,0391,0513,0540
TELEKTRON	0077 TELEMASTER 0513

TELEMEISTER	0540	TELEPOINT	0236
TELESONIC	0513,1338	TELERENT	0176
TELESTAR	0074,0111,0236,0302,0322,0336,0536,5864		
	1400,1426,1475,2008,1496,1548,2395,4551,5422,5482,		
TELESYSTEM	5489,5838,5873		
TELETECH	0043,0057,0097,0236,0540		
TELETON	0067,0083,0108,0149,0153,0158		
TELEVIEW	0513,0540	TELEWIRE	5485
TELRA	0111,0513	TELEXA	0077
TEMPEST	0067,0513,0540		
TENNESSEE	0236,0540	TEMCO (SHORAI)	0195
	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0111,0114,0195,		
	0209,0230,0236,0238,0282,0302,0352,0354,0415,0513,		
TENSAI	0540,1612,1632,1636,1639,1659		
TESLA	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528,5338		
TESLA SLOW (TESLA)	0024,0046,0230,0236,0237,0352,0415,0528		
TETRAN	0114,0230		
TEVION	0043,0209,0286,0513,0557,1377,4603,5481,5851		
TEXET	0067	TFT	1493
THES	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5873		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
THOMSON	1445,1478,2026,5836,5837		
THOMSON 2100	5023	THOMSON 3004	5013
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,		
THORN	0513,1616,1663,1700		
TIME	1400,1489,1537	TLOGIC	5872
TMK	0196,0547		
TOBISHI	0067,0195,0322,0384		
TOBO	0322	TOKO (KATHREIN)	0513
TOKAI	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKIWA (TOKAI)	0043,0236,0322,0435,0540		
TOKYO	0384,0424,1608		
TOMASHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420		
TOMITA	0067	TOPSHOW	0322
TOP VISION	0230,0238,0435,0513		
	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,		
	0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,		
TORRE (THOMSON)	1445,1478,2026		
	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,		
TOSHIBA	0557,1423,1608,1678,1681,1694,5422,5448		
TOWADA	0077,0230		
	0043,0097,0170,0513,0588,1383,1425,1434,1437,1452,		
TRANS CONT.	1453,1564,1569		
TRANSONIC	0322,0513,0528,0536,1607		
	0149,0230,0424,1343,1525,1549,5825,5883,5884,5885,		
TREVI	5886,5887,5888,5958,5965		
TRIAD	0111,0237,0513,0540	TRIDENT	0067 TRILUX 0521
TRISTAR	0046,0374	TRIVISION	1490
TRIUMPH	0196,0513,0540		
TSOSHI (KAISUI)	0067,0073,0236,0415,0424,1420	TSVISION	5831,5887
TTR	1455,1457		
TVSTAR	1696	TVD	0043
	0077,0083,0108,0114,0133,0153,0176,0238,0513,0540,		
UHER	1126,1149		

ULTRAVISION	0237,0290	
	0050,0077,0354,0067,0513,0236,0409,0125,0115,0189,	
ULTRAVOX	0111,0024,1639	
UNDERWOOD	1391	
UNIC RADIO	0025,0067,0123,0435,1657,1659	
UNIMOR	0236,0336,0153,1657	UNITECH 5864
	0043,0141,0145,0541,0557,1400,1423,1603,1657,5415,	
UNITED	5422,5433,5437,5454,5476,5849,5850,5864	
UNITRON	0595	
	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,	
	0083,0094,0096,0097,0102,0108,0111,0123,0125,0136,	
	0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,	
	0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,	
	0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,	
	0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,	
	0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,	
	0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,	
	1649,1650,1651,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,	
UNIVERSUM (QUELLE)	1673,1674,1676,1677	
UNIVOX	0024,0162,0237,0540,1659	
UNK	0025,0043,0230,0236,0375,0557,1636	
URANIA (SAMBERS)	0025,0077,0131,0237,0238,0329,1124,1126	
URANYA	0025,0114,0136,0227,0236,0354,0513	
UTAX	0067	
VANGUARD	0083,0123	
VECO	0111	VENTANA 0043
	0042,0043,0057,0083,0097,0230,0236,0298,0513,0552,	
VESTEL	1423,1631,1636,1639,5338	
VEXA	0067,0424,0513	
VICEROY	0067,0322,0329,1082	
VIDEOLOGIC	0067,0322	VIDECON 0046
VIDEOMAC	0067,0322	VIDEON 0236
VIDEOSAT	0057,0125	VIDEOSYSTEM 0540,1636
	0043,0060,0067,0097,0111,0119,0178,0290,0302,0374,	
VIDEOTON	0391,0435,0441,0540,1423,1659	
VIDESON	0230	VIDITAL 0322
VIDIKRON	0077,0114,1647,1661,1662	
VISIOLA (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659	
VISION 2000	0236,0322,0540,1636	
VISION MAGIC	1412	VISIONREX 0025
VISIOSAT	1599	VISTAR 0203,0431
	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,	
VISTA (THORN)	0513,1616,1663,1700	
VORTEC	0145,0513,0540	
VOXSON	0024,0080,0136,0322,1223,5609,5850	
VSM	0181	WAGNER 1654
WALKIE	0153,0295	WALKVISION 0043
	0043,0060,0067,0097,0111,0119,0178,0290,0302,0374,	
WALTHAM (VIDEOTON)	0391,0435,0441,0540,1423,1659	
	0043,0046,0080,0097,0105,0114,0115,0196,0209,0236,	
WATSON	0322,0513,0536,0552,1636,1639,1651	
WATT RADIO	0067,0077,0115,0060,0227,0238,0298,0513,1657	
WEBER	0047,0125,0322	
WEGA VISION	0024,0149	
	0043,0057,0097,0141,0236,0302,0322,0374,0528,0540,	
WEGAVOX	0555,0592	

WELLFUND	0424		
WELLINGTON	0043	WELLTECH	0557
WELTBILICH	0114,0236,0513,0540,1638,1639,1646		
WESTON	0424,0435,0540		
WESTWOOD	0043,0170,0540,1338		
WHARFEDALE	0170,0540,1338 0067,0077,0083,0108,0114,0115,0131,0136,0153,0227, 0230,0236,0295,0322,0374,0424,0435,0513,0541,1149, 1636,1639,1658,1659		
WHITE WESTHINGHOUSE			
WILSON	0043		
WINDSOR	0043,0097,0513		
WINDSTAR (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455, 0513,1616,1663,1700		
WINDY SAM	0540	WINNER	1346,1531
WINSTON	0043,0424,0513		
WINTERNITZ	0097,0354,0497		
WORLD TECH	0513		
WORLDTVIEW	0046,0415,1636		
WOV	1450	WREMEN	0238
XCELLENT	0513,1338,1638		
XENA	0204	XONYCS	0236
XRIPTON	0074,0236,0540,1638		
YAMISHI	0424,0540	YOCAN	0540
YOKO	0067,0092,0125,0207,0230,0236,0290,0322,0354,0329, 0435,0516,0540,1696		
YOSHITA	0513,1304	YOTAKA	0513
YUMATU	0074,0111,0322,0374,0415		
ZANELA	0321,0445	ZAMPA	0052
ZANUSSI (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149, 1181,1623,1642,1653		
ZAPP	5338,5414,5418,5422		
ZEM	5338,5418,5422	ZEPHIR	5464,5825
ZOPPAS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242, 0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149, 1181,1623,1642,1653		