

TUO WI-FI Lite



CRONOTERMOSTATO WI-FI TOUCH SCREEN DA PARETE

- o Alimentazione 230 V AC
- o Superficie trasparente "effetto vetro"
- o 4 tasti touch a sfioramento
- o Blocco tastiera tramite password
- o Display retroilluminato blu
- o TUO WI-FI lite Bianco VE785700

TUO WI-FI versione Lite perchè:

- ☞ non visualizza il valore dell'umidità
- ☞ il display è retroilluminato solo di colore blu
- ☞ non può essere gestito tramite comandi vocali

APP. PER LA GESTIONE DA REMOTO



Cosa ti permette di fare la APP?

- ◆ Verificare lo stato dell'impianto e programmarne la regolazione
- ◆ Creare e modificare i programmi e le impostazioni
- ◆ Gestire più cronotermostati installati in ambienti diversi
- ◆ Programmare il calore in un tempo de inito
- ◆ La funzione "blocco locale" consente il controllo del cronotermostato esclusivamente tramite APP

per sistemi

